



Tält – Ekön 5

Art nr: 5027006

Förpackningen innehåller:

- Innertält
- Yttertält
- 3 st. glasfiber bågar
- Stormlinor
- Tältpinnar

Montering

Välj en plats för tältet som är så plan som möjligt. Kontrollera att marken är fri från vassa föremål.

Plockar ur tältdelarna och tillbehören ur påsen.

Placera innertältet på marken och fäst det i hörnen med tältpinnar.

Montera ihop de 3 glasfiberstängerna. För in de 2 längre bågarna diagonalt i avsedda kanaler på yttertältet. Fäst ändarna på stängerna i metalsprinten. Den kortare bågen är gulmarkerad och skall föras in kanal på tältduken som är markerad med samma färg.

Placera det monterade yttertältet ovanpå innertältet. Fäst yttertältet i marken med tältpinnar. Avstånd mellan innertält och yttertält skall vara ca 10 cm. Viktigt är att spänna duken så att vatten rinner av vid ett eventuellt regn.

Fäst innertältet i yttertältet genom att föra in sprint som är fäst på innertältet in ring som är fäst på yttertältet. Börja inifrån.

Montera vid behov stormlinor. De fästes i tältet i band som är monterad i kanalerna för bågarna. I marken fäst de med tältpinnar.